

AVJÄMNINGSMASSA SOM YTBELÄGGNING | OLJAD/VAXAD

WAKOL Z610 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z615 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z625 avjämningsmassa
LOBASOL 2K ImpactOil och LOBASOL Akzent 100 Wax

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Ytbehandlingen möjliggör en permanent användning av en avjämningsmassa och förbättrar följande bruksegenskaper:

- Skydd mot smuts, damm och vätska
- Beständighet mot kemikalier
- Enkel rengöring och skötsel

Det uppkommer en golvyta som är jämförbar med en lackerad parkettyta.
En ytbehandling kan inte förbättra avjämningsmassans tekniska egenskaper.

Att beakta

På grund av de särskilda ytegenskaperna hos cementbaserad avjämningsmassa godkänns följande belastningar och användningsområden:

| Privat inriktade områden | Kommersiellt inriktade områden |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vardagsrum • Sovrum • Källarutrymmen • Hobbyrum | <ul style="list-style-type: none"> • Småbutiker • Konstgallerior • Muséer • Förskolor |

Slitstyrka:

- Motståndskraftig mot lätt slipande eller rullande belastning.

Vätska:

- Både de lackerade och oljade systemlösningarna är diffusionsöppna system
- Alla vätskor måste omgående avlägsnas, eftersom missfärgningar kan uppkomma vid längre påverkan
- Om det uppkommer skador på filmen (t.ex. repor, hål eller skärskador), riskerar vätska att tränga in fritt i spackelmassan
- Beroende på avjämningsmassans eller ytbesiktningens aktuella färg, kan föroreningar framträda mer, t.ex. en mörk kaffebläck på en ljus avjämningsmassa

Visuella effekter:

Mindre visuella effekter som t.ex. färgskillnader eller hårfina repor, kan inte uteslutas vid användning av en cementbaserad massa.

BEARBETNINGSANVISNINGAR | AVJÄMNINGSMASSA

Steg 1 – Förbereda underlaget:

- Undergolvet måste vara av mineralisk typ samt med tillräcklig bärförmåga enl. gällande normer
- På undergolv med kvarvarande fukt eller som är snabbtorkande föreligger en större risk för sprickor när golvkonstruktionen deformeras.
- Underlaget måste förberedas för att behandlas med en beläggning, t.ex. genom att fylla hål, fullständigt avlägsna alla rester av lim och spackelmassa, spackla ojämnheter, klinkersytor eller jämna ut ojämna golvytor
- Välj en lämplig förmålning, spackelmassa och/eller komplettera golvmålningen beroende på underlaget
- Spackelmassa kan tränga in i fördjupningar eller hål, förslut eller jämna först ut sådana ställen

AVJÄMNINGSMASSA SOM YTBEÄGGNING | OLJAD/VAXAD

WAKOL Z610 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z615 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z625 avjämningsmassa
LOBASOL 2K ImpactOil och LOBASOL Akzent 100 Wax

Det förberedda underlaget behandlas enligt följande:

Steg 2 – Spackling för att förbereda inför ytbehandlingen:

- WAKOL PU 280 polyuretanförmålning, förbrukning ca. 100-150 g/m², torkningstid ca. 60 min
- Sedan WAKOL D 3045 specialförmålning, förbrukning ca. 100-150 g/m², torkningstid ca. 30-60 min
- Om de inte längre finns tillgängliga: Ställ upp kantresor
- Spackla uteslutande med WAKOL Z 610 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z 615 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z625 avjämningsmassa, med en lägsta skiktjocklek på 3 mm. Följ en verkningstid på minst 2 minuter. Den maximala skiktjockleken uppgår till 5 mm, om du behöver en högre skiktjocklek, måste du först spackla ytan innan du applicerar systemlösningen.
- Ytbesiktningens torktid uppgår till minst 24 timmar

Tips för bearbetningen

- Rör om med en färgomrörare
- Använd kallt vatten
- Använd en genomgående likartad mängd vatten, undvik att tillsätta för mycket vatten
- Beakta utrymmets klimatförhållanden:
 - Temperatur luft +18°C till +25°C
 - Temperatur golv +15°C till +25°C
 - Luftfuktighet 45% till 75%
- Stäng av ev. golvvärme innan arbetet påbörjas
- Rör om med 2 personer, vid större ytor (från 200 m²) arbetar du med en lämplig pump för spackelmasa, t.ex. m-tec duo mix, PFT G4 eller PFT Ritmo XL. Vi rekommenderar att du även använder en efterblandare.
- Applicera spackelmassan med en lämplig slev
- Arbeta om möjligt med samma sats, blanda satserna vid större ytor och icke separerade områden
- Det är inte tillåtet att eftervattna ytan ("dekorativ molnbildning") eller att färga spackelmassan
- Rörelsefogarna måste arbetas in i ytan
- Undvik att spackelmassan exponeras för dragluft under torkningen

BEARBETNINGSANVISNINGAR | YTBEHANDLING

Förutsättningar för ytbehandling

- Slipa inte ytan med avjämningsmassa efter torkningen. Ev. ojämnheter (t.ex. genom klumpar) måste slås bort
- Golvet måste vara fritt från olja, fett, vax, silikon och damm
- Rumstemperatur +15°C till +25°C
- Relativ luftfuktighet 40% till 65%
- Materialtemperatur +18°C till +25°C
- God ventilation

Steg 3 – Systemlösning för att skapa en oljad/vaxad yta:

- Rolla ett tunt och jämnt lager med 1 x LOBASOL 2K ImpactOil transparent med LOBATOOL oljevalsen mikrofiber 60/80. Materialförbrukning ca 80 g/m²
 - Utjämna omedelbart med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND Pad beige
 - Låt torka över natten
 - LOBASOL Akzent 100 Wax sektionvis och tunt med en LOBATOOL appliceringsspackel (ca. 20 g/m²)
 - Utjämna omedelbart med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND Pad beige
- Ytbehandlingens garanti gäller endast om du använder ovannämnda skötselprodukter, och upphör att gälla om du använder andra material.
- Anmärkning: LOBASOL 2K ImpactOil och LOBASOL Akzent 100 Wax är produkter som torkar oxidativt. Därför måste du säkerställa en god ventilation under torkningen. Produkten har torkat fullständigt efter 5 dagar.

AVJÄMNINGSMASSA SOM YTBELÄGGNING | OLJAD/VAXAD

WAKOL Z610 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z615 avjämningsmassa, låg dammnivå / WAKOL Z625 avjämningsmassa
LOBASOL 2K ImpactOil och LOBASOL Akzent 100 Wax

Anvisningar för bearbetningen

- Kan beträdas försiktigt efter 4 till 6 timmar
- Lätt påfrestning efter 24 timmar
- Full belastning och fullt skydd efter 5 dagar
- Möjligt att täcka över tidigare med LOBATOOL Cover 400

Tillsyn

| Åtgärder | Produkt | Hjälpmedel för rengöring och skötsel | Intervall |
|---|-------------------------|--|--|
| Underhållsrengöring: 50 - 100 ml Cleaner per 10l vatten | LOBA Cleaner | Rengör lätt fuktad LOBATOOL golvmopp | Till arbetsdagen |
| Underhållsrengöring 200 - 300 ml WaxCleaner per 10l | LOBA WaxCleaner | Torka lätt fuktad LOBATOOL golvmopp | Omväxlande med LOBA Cleaner vid var tredje rengörings-/ skurprocedur |
| Intensiv rengöring LOBA ParkettSoap Späd 1:2 med vatten | LOBA ParkettSoap | Förbered i olika avsnitt med en LOBATOOL golvmopp, och bearbeta med en singelskurmaskin LOBASAND SpecialPad grön bearbeiten, fånga upp rengöringslösningen, sedan neutraliserar du ytan med rent vatten. | Var 12:a månad. Efter att ytan torkat tillräckligt applicerar du ett lager LOBASOL Akzent 100 Wax. |

Alla intervaller är riktvärden och varierar i hög utsträckning på den dagliga belastningen under respektive förhållanden.

Viktig information

Vi eftersträvar en jämn och hög kvalitet på våra produkter. Alla specifikationer baseras på normala förhållanden och bygger på försök och mångåriga praktiska erfarenheter. Skillnader mellan olika använda material och olika förhållanden på arbetsplatsen som vi inte kan påverka, utesluter anspråk utifrån dessa specifikationer. Därför rekommenderar vi att du utför egna tester. Beakta även monteringsanvisningarna från belägningens tillverkare samt aktuella giltiga normer och datablad. Vi erbjuder dessutom teknisk rådgivning.

Beakta den tekniska informationen för respektive produkter. Du hittar den på www.loba.de bzw. under www.wakol.com.

Denna appliceringsrekommendation från 2021-04-08 ersätter alla tidigare versioner.